

Computertaske



SYET COMPUTERTASKE

TASKE M. AFTAGELIG STROP

Sy din egen computertaske med aftagelige stropper.

DET SKAL DU BRUGE:

Imiteret skind vintagelook Sort, 0,6m

Sytråd - Saba 120 Sort, 1 stk.

Sejlringe, diam. 8 mm, Sølv, 2 stk.

Karabinhage, L: 38mm, B: 11 mm, Sølv, 2 stk.

Lædersnor, tykkelse 3 mm, Sort, 160 cm.

FREMGANGSMÅDE

Færdige mål på computertasken er ca. 30 x 45 cm.

Sådan gør du:

Klip mønsterdelen som vist på tegningen plus 2 stropper på ca. 2,5 x 100 cm.

Klip et ekstra stykke af klappen fra mønsterdelen (så den bliver dobbelt).

Fold tasken vrang mod vrang i bundlinjen.

Sy siderne sammen med en stikning 5 mm fra kanten.

Sy klappedelen sammen vrang mod vrang med en stikning 5 mm fra kanten.

Slå sejlringe på i siderne igennem begge lag, som anvist på mønsterdelen.

Læg stropperne vrang mod vrang, og sy dem sammen i hver side med en stikning 5 mm fra kanten.

Fold stropens ender omkring karabinhagerne, og hæft dem fast på stropens bagside.

Træk lædersnoren igennem sejlringene fra forsiden, så snoren ligger glat på tasken ved at folde lædersnoren på midten. Lav en løkke ved at trække den igennem den ene sejlring og træk snoren glat over, og bind den fast i sejlringen på modsatte side.

STOF 2000

www.stof2000.dk

