

SNUP IDEEN - GRATIS MØNSTER

Computertaske i 2 udgaver

Str. ca. 30 x 45 cm

Materialer.

Taske med strop:

60 cm imiteret læder
2 stk. snøreringe, ca. 15 mm Ø
160 cm kraftig lædersnor
2 stk. D-ringe, 20 mm

Taske uden strop

50 cm imiteret læder
2 stk. snøreringe, ca. 15 mm Ø
110 cm kraftig lædersnor
200 cm tynd lædersnor



Taske med strop:

Klip mønsterdelen som vist på tegningen plus
2 stropper på 2,5 x 100 cm.

Fold tasken, vrang mod vrang, i bundlinjen.
Sy siderne sammen med en stikning 5 mm fra kanten.

Slå snøreringene på i siderne, igennem begge lag, som vist på tegningen.

Læg stropperne vrang mod vrang og sy dem sammen i hver side med en stikning 5 mm fra kanten.

Fold stropkens ender omkring D-ringene og hæft dem fast på stropkens bagside.

Træk lædersnoren igennem snøreringene fra forsiden så snoren ligger glat på tasken.

Lædersnoren trækkes igennem D-ringen og derefter igennem snøreringen fra forsiden. Gentag 1 gang.

Træk snoren igennem D-ringen og derefter snøreringen fra bagsiden.

Sno de løse ender omkring lædersnoren på forsiden og bind en knude på midten.

Taske uden strop:

Klip mønsterdelen som vist på tegningen.

Fold tasken, vrang mod vrang, i bundlinjen.
Sy siderne sammen med en stikning 5 mm fra kanten.

Slå snøreringene på i siderne, igennem øverste lag/forside, som vist på tegningen.

Klip den kraftige lædersnor i 2 stykker og sno den tynde lædersnor om som vist på billedet.

Sno de to lædersnore omkring hinanden og saml dem i enderne.

Træk enderne igennem snøreringene fra forsiden så lædersnorene ligger glat på forsiden.

Bind knude på enderne inde i tasken.



Snoning



STOF 2000
Ideer til dig og din bolig

Besøg os på stof2000.dk   

©opyright STOF 2000 2017

