

Kreataske



QUILTET KREATASKE

NEM QUILTET POSE M. SNØRE

Fin quiltet taske, som du kan bruge til at opbevare dine småting i.

DET SKAL DU BRUGE

Bomuld m. smock effekt blomster, lys postkasserød, 55 cm.

Bomuldlærred GOTS Organic, støvet blå, 50 cm.

Thermolam 272, 45 cm.

Anoraksnor, tykkelse 4mm, råhvid, 2 m

Sytråd

Taskens færdige mål er ca. 35 x 35 cm.

FREMGANGSMÅDE

Alle målene er inkl. sømrum.

Klip 2 stykker bomuld m. smock effekt/yderstof på 45 x 45 cm. Klip 2 stykker thermolam på 45 x 45 cm. Klip 2 stykker bomuldlærred/inderstof på 37 x 37 cm. Klip 2 strimler på 8 x 40 cm, hvor du kan vælge at bruge yderstoffet eller inderstoffet, alt efter hvilket udtryk, der ønskes.

Nu quiltes de 2 stykker yderstof med thermolam hver for sig. Klip herefter de to quiltede stykker til, så de måler 37 x 37 cm.

Læg de 2 stykker yderstof sammen ret mod ret, og sy siderne og bunden. Gør det samme med inderstoffet, men efterlad et lille hul i siden, som du kan vende stoffen igennem senere.

Sy bunden ved at samle sidesøm og bundsøm til en spids. Mål ca. 8 cm. fra spidsen, og sy på tværs. Klip det resterende stof af. Gentag processen, så du får to afrundende hjørner i bunden.

Placér inderstoffet inde i yderstoffet ret mod ret. Sørg for, at sidesømmene flugter med hinanden.

Fold enderne ind på dine strimler, og sy langs stykket. Folder strimlerne på langs vrang mod vrang. Placér det imellem yderstoffet og inderstoffet ret mod ret for oven med den rå kant øverst. Sy langs hele åbningen af tasken. Vend tasken gennem hullet, du efterlod tidligere, og sy hullet.

Klip 2 stykker anoraksnor på 1 m. Træk anoraksnoren gennem fra hver side, så man kan trække den sammen.



STOF 2000

www.stof2000.dk