

# Vasketøjspose



## VASKETØJSPOSE

### OPBEVARING TIL VASKETØJET

Sy din egen vasketøjspose, så du nemt kan transportere vasketøjet hen til vaskekælderen eller lignende.

### DET SKAL DU BRUGE

Kraftig denim 10 OZ Støvet midnatsblå, 110 cm.  
Bomuldslærred GOTS Organic Flaskegrøn, 10 cm.  
Anoraksnor 4 mm Flaskegrøn, 2m.  
Vliesofix dob. klæbende Hvid, 10 cm.  
Sejlringe og værktøj, Diam. 8 mm, sølv, 1 stk.  
Sytråd

Evt. Vlieseline til forstærkning af ombuk til sejlringe.

## FREMGANGSMÅDE

Færdig mål er ca. 80 x 70 cm.

Alle mål er inkl. sømrum.

Udklip:

Klip 1 stk. denim til selve posen på 85 x 145 cm.

Klip 2 stk. lommer på 27 x 25 cm.

Klip 1 stk. bærestrop i denim på 82 x 9 cm.

Klip evt. bogstaver ud til navn i bomuldslærred og stryg Vliesofix på bagsiden af dem (stryg vliesofix på stoffet inden bogstaverne klippes ud).

Start med at stryge bogstaverne på forsiden af den ene eller begge lommer, så det passer med at de ligger lige langt fra begge sider en den færdige lommer. Evt. zigzagges bogstaverne fast på de rå kanter som effekt.

Overlock/zigzag alle sømmerum inden sygning for at undgå at stoffet trævler.

Start med at sy posen sammen ret mod ret i sidesømmen.

Sy derefter bunden sammen, og lav hjørner i bunden ved at sy på tværs til 1 trekant i hver side ca. 15 cm oppe, så bunden bliver ca. 30 cm bred. Hæft trekantsspidserne fast i bundens søm, så de ikke "flapper".

Buk lommernes øverste kant ca. 1 cm ned og stik den fast. Lav derefter 2 bevægelseslæg på 2 cm i bunden af lommen 3 cm inden fra hver side. Dette giver bedre plads til at putte ting i lommen. (kan også laves større efter behov).

Sy lommerne på, over sidesømmen samt på modsatte side ca. 12cm nede fra øverste kant. Tag udgangspunkt i at lommens bredde fornedet også har samme afstand foroven.

**STOF 2000**

[www.stof2000.dk](http://www.stof2000.dk)

## FREMGANGSMÅDE FORTSAT

Sy bærestrop i denim ved enten at sy den sammen ret mod ret, og derefter vende den rundt, eller ved først at presse begge sømmerum på langs indad, og herefter stikke stroppens sidesøm på én gang.

Forstærk evt. ombuk foroven med vlieseline inden øverste kant bukkes 4 cm ned på vrangen. Kanten stikkes rundt knap 4 cm nede, og samtidig placeres bærestroppen midt ud for hver lomme og syes fast. Herefter fastgøres stroppen i øverste kant evt. med stikning hele vejen rundt.

Slå minimum 8 sejlringe igennem ombukket på øverste kant med lige store mellemrum.  
Træk derefter anoraksnor gennem hullerne.

**STOF 2000**

[www.stof2000.dk](http://www.stof2000.dk)