

Minitaske med anoraksnor



SYET MINITASKE

FIN HÅNDTASKE MED SNØRRE

Sy en fin håndtaske til de festlige begivenheder. Tilføj en længere strop, hvis du vil bruge den som skuldertasker.

DET SKAL DU BRUGE:

Bomuldsvelour vævet Misty rose, 35 cm
Acetat Foer Hvid, 35 cm.
Anoraksnor 4 mm Støvet gammel rosa, 160 cm.
Sytråd.
Vendenål.
Træknål.

FÆRDIGE MÅL:

B: 25 cm x H: 23 cm.

FREMGANGSMÅDE

Sådan gør du:

Klip 1 stykke til yderstof (vi har brugt bomuldsvelour) på 35 x 60 cm (inkl. sømrum)

Klip 1 stykke til foer på 35 x 60 cm (inkl. sømrum).

Klip 2 stykker bomuldsvelour til stropperne på 6 x 40 cm - eller 2 stykker på 6 x 82 cm, hvis du ønsker skulderstropper (inkl. sømrum).

Klip 2 stykker anoraksnor på 80 cm.

Håndtag/skulderstropper:

Fold det ene stykke stof på halv ret mod ret på den lange side, så stykket måler 3 x 40 cm.

Sy 1 cm inde langs den åbne side.

Vend stoffet om med en vendenål, så retsiden vender ud. Gentag processen med det andet stykke stof.

Du har nu to stropper.

Samling:

Fastgør det ene håndtag/skulderstrop til retsiden på dit yderstof 6 cm fra midten på begge sider. Bemærk at stroppen skal flugte med stoffet (se evt. procesbillede). Gør det samme i den modsatte ende af stoffet.

Sy 0,5 cm inde, hvor du har fastgjort stropperne.

Placér foeret ovenpå yderstoffet ret mod ret, og sy 1 cm inde langs de korte sider. Pres sømmene.

Flyt stoffet, så foeret ligger ret mod ret, og det samme gør yderstoffet. Sørg for, at sammensyningerne flugter med hinanden. (se evt. procesbillede).

Markér på yderstoffet 3 cm og 5 cm fra der, hvor yderstoffet og foeret mødes. Gør det i begge sider af yderstoffet.

Sy 1 cm inde langs de åbne sider, men sy ikke mellem dine markeringer.

Husk at efterlade en åbning på ca. 8 cm i foeret, som du kan vende stoffet gennem. Pres sømmene.

FREMGANGSMÅDE FORTSAT

Samling fortsat:

Sy alle 4 hjørner ind ved at folde syningen, så den ligger i midten af sidefolden, og der dannes en trekant. Mål op, så der er 4 cm på hver side af sømmen. Tegn en streg, og sy langs markeringen (se evt. procesbilleder).

Trim overskydende stof fra hjørnerne. Vend det hele om gennem hullet, du efterlod tidligere.

Sy åbningen i foeret sammen i hånden.

Skub foerposen ned i yderstoffet. Stryk stykket, så det får en flot finish.

Sy en stikning 0,2 cm langs kanten hele vejen rundt.

Sy nu en løbegang til anoraksnoen.

Det gør du ved at lave en stikning på yderstoffet 3,25 cm og 5,5 cm fra kanten.

Montering af anoraksnor:

Fastgør den ene ende af anoraksnoen til en træknål.

Før enden med træknålen ind i en af åbningerne i løbegangen, og tag den hele vejen rundt, indtil den når ud af samme hul. Bind en knude med de 2 ender.

Gentag processen med det andet stykke anoraksnor i den anden åbning.

Du kan nu trække i begge sider for at lukke tasken.

Se evt. processbilleder på næste side.

PROCESBILLEDER



STOF 2000
www.stof2000.dk