

Stjerneguirlande



HÆKLET GUIRLANDE

STJERNEGUIRLANDE I LUREX GARN

3,5



DET SKAL DU BRUGE

Hæklenål nr. 3,5

Lurex garn Sølv, 1 ngl.

FÆRDIGE MÅL:

Stjerner ca. 12 diameter.

Guirlande ca. 200 cm lang.

Ønskes stjernerne mindre, kan man gå ned i en hæklenål nr. 2,5. Ønskes de kraftigere, kan man hækle dem med dobbelt tråd.

FREMGANGSMÅDE

FORKORTELSER

m = maske/masker

lm = luftmaske

fm = fastmaske

stm = stangmaske

km = kædemaske

3 picoter: 5 lm, 1 km i første lm, 7 lm, 1 km i første af de 7 lm, 5 lm, 1 km i første af de 5 lm.

Stjerne:

Hækl 6 lm på hæklenål nr. 3,5 og luk dem til en ring. Følg derefter beskrivelsen således:

Første runde: 3 lm (tæller som 1 stgm), *3 lm, 1 stgm hækles ved at stikke ned i ringen*, gentag fra * til * 4 gange mere, 3 lm, luk runden med 1 km i tredje lm fra begyndelsen af runden.

Anden runde: Begynd med 2 km, 1 lm (tæller som en km), *5 lm, 1 fm i buen fra foregående runde*, gentag fra * til * 4 gange mere, 5 lm, slut af med 1 km ved begyndelsen af runden.

Tredje runde: 1 lm (tæller som en fm), 3 lm, 2 stgm, 3 lm, 2 stgm i buen fra foregående runde, 3 lm, *1 fm i fm fra foregående runde, 3 lm, 2 stgm, 3 lm, 2 stgm i buen fra foregående runde, 3 lm*, gentag fra * til * 4 gange mere og slut af med 1 km ved begyndelsen af runden.

Fjerde runde: *5 lm, 2 stgm, 3 picoter (se under forkortelser), 2 stgm ved at stikke nålen i buen mellem begge grupper af 2 stgm, 5 lm, 1 km i fm fra foregående runde*, gentag fra * til * 5 gange mere.

Montering:

Hækl 7 stjerner. Sæt dem fast med nåle på et strygebræt (husk på at diameteren skal være 12 cm) og damp dem ved lav varme eller med silkepapir henover.

På hæklenål nr. 3.5 hækles ca. 200 cm lm og hækl 1 runde således: 1 lm (tæller som 1 fm), *1 fm i den følgende lm, 1 picot (3 lm, 1 km i fm), 1 fm i hver af de følgende 10 masker*, gentag fra * til *, slut med 1 fm.

Montér stjernerne i picoterne jævnt fordelt.

Man kan også bruge stjernerne som pynt til ophæng alene, hvor man hæfter en rest garn i den ene picot.

STOF 2000

www.stof2000.dk